

Generel tjekliste inden monteringsarbejde:

- Er gulvet i orden, dvs. uden revner, hærdet færdigt(28dage) og tykt nok (bor evt. En prøveboring i gulvet, og tjek Nimalift.dk for betontykkelse)
- Strømtilslutning til tilslutning af maskinerne skal være klargjort og indenfor 2 meters afstand til maskinen. Hvis maskinen bruger trykluft skal dette også være indenfor 2 meters afstand.
- Maskinen skal være placeret i området hvor denne skal monteres.
- Du skal have bestemt dig for hvor maskinen skal monteres så arbejdet kan påbegyndes ved ankomst.
- Der skal være en eller flere personer til at hjælpe vores monteringsmand med tunge løft.
- Kontroller ved levering, at der ikke er transportskader. Liften skal opbevares indendørs.
- Er der gulvvarme der hvor liften skal stå, sørger man selv for at arrangere med et vvs firma hvor liften kan placeres for at undgå at ødelægge gulvvarmen. Nimalift påtager sig ingen forpligtelse i forbindelse med ødelagt gulvvarme. Ved andre forhold omkring gulvet såsom skjulte vandrør, kloakering mm. Er det her også købers ansvar alene at sørge for at dette ikke er til stede hvor liften skal monteres.

OBS: Disse punkter skal være i orden inden vores monteringsfolk ankommer til monteringsstedet. Er disse punkter ikke i orden, vil der blive faktureret for forgæves kørsel og arbejdstid.

Specifikt for 2-søjlet autolift:

1-3 uger efter monteringen skal stålwirerne spændes efter, da nye wirer altid strækker sig en smule. Dette er ikke en del af monteringen. Nedenfor ses en manual til opspænding af wire.

Wirerne skal være så stramme, at du kun lige kan klemme dem sammen ca. 20 cm. over stemplets hoved. (ca. midt i søjlen) se billedet til venstre. For opspænding løsnes den øverste møtrik og den nederste møtrik spændes indtil ønsket opspænding nås. Spænd herefter den øverste møtrik igen. Spænd de to møtrikker kontra på hinanden. Husk at gøre det i begge sider.



Specifikt for 4-søjlet autolift:

1-3 uger efter monteringen skal stålwirene spændes efter, da nye wirer altid strækker sig en smule. Dette er ikke en del af monteringen. Nedenfor ses en manual til opspænding af wire.

For opspænding løsnes den øverste møtrik og den nederste møtrik spændes indtil ønsket opspænding nås. Spænd herefter den øverste møtrik igen. Spænd de to møtrikker kontra på hinanden. Det er vigtigt at spænde i alle 4 hjørner.



Ved spørgsmål til ovenstående bedes I rette henvendelse på 92159295.